

Διαμόρφωση χαμηλής ζώνης με την θερμομόνωση να ακολουθεί το υπόβαθρο και να εισχωρεί στο έδαφος έως τα θεμέλια

