

## 100 WD omnifill

Υδροαπωθητικό εύκαμπτο ρεοπλαστικό κονίαμα για αρμούς έως 6mm

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ιδανικό για χώρους με υγρασία, αποτρέπει τον αποχρωματισμό από μούχλα, εσωτερική και εξωτερική χρήση.

EN 13888: CG2W A.

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοιχοποιίας, μωσαϊκού (γυαλί), φυσικών λίθων. Αυξημένη πρόσφυση στις άκρες των (εμαγιέ ή μη) κεραμικών πλακιδίων. Κατάλληλο για την τοποθέτηση πολύ απορροφητικών επιφανειών ή / και ακμών πλακιδίων εάν οι αρμοί είναι εξαιρετικά στενοί. Ιδανικό για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (τσιμεντοκονίες, γυψοσανίδες γύψινα επιχρίσματα).

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε τους αρμούς πολύ καλά.

Σε 3,6-4,5 λίτρα νερό διαλύστε 15 κιλά προϊόντος (ανάλογα με το χρώμα). Αναμίξτε με μίξερ έως ομοιογένειας. Αφήστε το μίγμα σε ηρεμία για τουλάχιστο 4 λεπτά. Αναμίξτε ξανά, ακριβώς πριν την εφαρμογή. Το μίγμα να είναι μαλακό χωρίς να τρέχει. Απλώστε διαγώνια και μαζέψτε τα υπολείμματα με υγρό σφουγγάρι. Χρόνος εφαρμογής: μέγιστο 1 ώρα Χρόνος σκλήρυνσης 24 ώρες (ανάλογα με την επιφάνεια/ θερμοκρασία/ υγρασία). Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας: 70 ° C.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Περιέχει τσιμέντο Portland



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 5kg**

**Περιεχόμενο 15kg**

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

## 100 WD omnifill

Υδροαπωθητικό εύκαμπτο ρεοπλαστικό κονίαμα για αρμούς έως 6mm

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ιδανικό για χώρους με υγρασία, αποτρέπει τον αποχρωματισμό από μούχλα, εσωτερική και εξωτερική χρήση.

EN 13888: CG2W A.

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοιχοποιίας, μωσαϊκού (γυαλί), φυσικών λίθων. Αυξημένη πρόσφυση στις άκρες των (εμαγιέ ή μη) κεραμικών πλακιδίων. Κατάλληλο για την τοποθέτηση πολύ απορροφητικών επιφανειών ή / και ακμών πλακιδίων εάν οι αρμοί είναι εξαιρετικά στενοί. Ιδανικό για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (τσιμεντοκονίες, γυψοσανίδες γύψινα επιχρίσματα).

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε τους αρμούς πολύ καλά.

Σε 3,6-4,5 λίτρα νερό διαλύστε 15 κιλά προϊόντος (ανάλογα με το χρώμα). Αναμίξτε με μίξερ έως ομοιογένειας. Αφήστε το μίγμα σε ηρεμία για τουλάχιστο 4 λεπτά. Αναμίξτε ξανά, ακριβώς πριν την εφαρμογή. Το μίγμα να είναι μαλακό χωρίς να τρέχει. Απλώστε διαγώνια και μαζέψτε τα υπολείμματα με υγρό σφουγγάρι. Χρόνος εφαρμογής: μέγιστο 1 ώρα Χρόνος σκλήρυνσης 24 ώρες (ανάλογα με την επιφάνεια/ θερμοκρασία/ υγρασία). Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας: 70 ° C.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Περιέχει τσιμέντο Portland



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 5kg**

**Περιεχόμενο 15kg**

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr