

2K-Epoxi Varioprimer 865

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συστατικό 1

Αντιοξειδωτική προστασία 2 συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παθητικοποιεί την σκουριά. Ιδανικό για χάλυβα με μεγάλες μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Προεπάλειψη ανοδιωμένου αλουμινίου.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραιώσης: Καθαρίστε καλά την επιφάνεια και αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις.

Αναμίξτε το ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α με το ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β (αναλογία 3,5 : 1) μέχρι πλήρους ομοιογένειας. Αφήστε 10 λεπτά σε ηρεμία για να ολοκληρωθεί η αντίδραση. Εφαρμόστε πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless πιστόλι.

Εφαρμόστε μία στρώση όταν χρησιμοποιείται ως προεπάλειψη

Εφαρμόστε δύο στρώσεις όταν ακολουθεί βαφή με αλκυδικές και ακρυλικές λάκες, εποξειδικές και πολυουρεθανικές βαφές κλπ

Χρόνος στεγνώματος -δεύτερη στρώση: 6 ώρες

Αραίωση : Epoxi-Verdünnung 854

Καθαρισμός εργαλείων : Αμέσως μετά την εφαρμογή με Epoxi-Verdünnung 854 .

Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ι)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l

Περιέχει Προϊόν αντίδρασης Δισφαινόλης-Α-επιχλωρυδρίνης (μέσο MB 700-1100), 2-μεθυλο-1-προπανόλη, Αρωματικούς υδρογονάνθρακες C9, Προϊόν αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου, Οξικό βουτυλεστέρα, 2-μεθυλο-1-προπανόλη



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Μακριά από παιδιά.

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σελ 2/2

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντουζ.

Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σε εγκεκριμένη εταιρεία διάθεσης ή κοινόχρηστο σημείο συλλογής.

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Καθαρό βάρος Kg (αν πωλούνται χωριστά)

Καθαρό βάρος 1 + 2 kg (αν πωλούνται μαζί)

RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr,
Web: www.renovat.gr